

motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.com

AX 345 Analogová indikace - zjednodušený návod



- LED displej (15 mm) s nastavitelným jasem
- Dva analogové vstupy +/- 10 V nebo 0(4)-20 mA
- Přizpůsobení aplikaci pomocí parametrů
- Napájecí napětí 120 / 230 VAC nebo 24 VDC

ELGO-ELECTRIC, spol. s r.o.

Kouřimská 103, CZ - 280 00 Kolín I, provozovna: Kutnohorská 43 telefon: +420 - 321 728 125 fax: +420 - 321 724 489 e-mail: elgo@elgo.cz internet: www.elgo.cz

1.	Zapoj	ení přístroje	3
	1.1.	Napájení	3
	1.2.	Pomocné napětí	3
	1.3.	Analogové vstupy A a B	3
2.	Nasta	vení propojek	4
3.	Obslu	ıha a funkce přístroje	5
	3.1.	Režim odměřování / zobrazení	5
	3.2.	Volba a nastavení parametrů	5
		3.2.1. Volba parametrů	5
		3.2.2. Změna parametru	5
		3.2.3. Uložení nastavení	5
		3.2.4. Time-out funkce	5
	3.3.	Teach (linearizace)	6
	3.4.	Nastavení výchozích parametrů "Default"	6
	3.5.	Uzamknutí klávesnice	6
4.	Nasta	vení přístroje	7
4.	Nasta 4.1.	v ení přístroje Základní parametry	 7 7
4.	Nasta 4.1. 4.2.	v ení přístroje Základní parametry Provozní parametry	 7 7 8
4.	Nasta 4.1. 4.2.	v ení přístroje Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim	 7 7 8 8
4.	Nasta 4.1. 4.2.	vení přístroje Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim	7 8 8 8
4.	Nasta 4.1. 4.2.	vení přístroje Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B]	7 8 8 8 9
4. 5.	Nasta 4.1. 4.2. Další	základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce	7 8 8 8 9 10
4. 5.	Nasta 4.1. 4.2. Další 5.1.	základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce Tara / Offset.	7 8 8 8 9 .10 .10
4. 5.	Nasta 4.1. 4.2. Další 5.1. 5.2.	 vení přístroje Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce Tara / Offset Linearizace 	7 8 8 8 9 .10 .10
4.	Nasta 4.1. 4.2. Další 5.1. 5.2. 5.3.	Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce Tara / Offset Linearizace Manuální zadání linearizačních bodů / Teach funkce	7 8 8 8 9 .10 .10 .10
4.	Nasta 4.1. 4.2. Další 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	 vení přístroje Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce Tara / Offset Linearizace Manuální zadání linearizačních bodů / Teach funkce Hlídání měřícího rozsahu 	7 8 8 8 9 .10 .10 .10 .11
4. 5. 6.	Nasta 4.1. 4.2. Další 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Tech	vení přístroje Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce Tara / Offset Linearizace Manuální zadání linearizačních bodů / Teach funkce Hlídání měřícího rozsahu	7 8 8 9 .10 .10 .10 .11 .11 .12
4. 5. 6.	Nasta 4.1. 4.2. Další 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Tech 6.1.	vení přístroje Základní parametry Provozní parametry. 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce Tara / Offset Linearizace Manuální zadání linearizačních bodů / Teach funkce Hlídání měřícího rozsahu nická příloha Rozměry	7 8 8 9 .10 .10 .10 .11 .11 .12
4. 5. 6.	Nasta 4.1. 4.2. Další 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Techi 6.1. 6.2.	vení přístroje Základní parametry Provozní parametry 4.2.1. Jednokanálový režim 4.2.2. Dvoukanálový režim 4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B] funkce Tara / Offset Linearizace Manuální zadání linearizačních bodů / Teach funkce Hlídání měřícího rozsahu nická příloha Rozměry Technické údaje	7 8 8 9 .10 .10 .10 .10 .11 .12 .12

1. Zapojení přístroje

Svorky 8, 9 a 10 jsou nevyužity.



* Naznačené uzemnění je uvnitř přístroje propojeno se zemí a není nezbytně nutné ho s ohledem na funkci přístroje zapojit. V některých případech může být toto uzemnění na straně přístroje přínosné. Je nutné se ale vyvarovat opakovaného uzemnění na různých místech, například u zdroje 24 VDC.

1.1. Napájení

Indikaci lze napájet na svorkách 1 a 2 v rozsahu od 17 do 30 VDC. Proudový odběr závisí na úrovni napájecího napětí (např. 80 mA při 30 V nebo 120 mA při 18 V).

Pro AC napájení jsou určeny svorky 0 VAC a 115 VAC nebo 230 VAC. Příkon indikace je 7.5 VA.

1.2. Pomocné napětí

Na svorce 7 je k dispozici pomocné napájecí napětí 24 VDC / max. 100 mA pro snímače.

1.3. Analogové vstupy A a B

K dispozici jsou dva analogové vstupy: A (svorka 3) a B (4). Společná zem AGND (5) je interně spojena se svorkami 1, 6 a GND. Oba vstupy jsou pomocí vnitřních propojek nezávisle konfigurovatelné na napěťové (+/- 10 V) nebo na proudové (0/4 - 20 mA).



Oba analogové vstupy jsou přednastaveny na měření proudu. (viz následující kapitola)

2. Nastavení propojek

Bude-li přístroj sloužit k měření proudu v rozsahu 0-20 mA nebo 4-20 mA, není potřeba měnit rozestavení vnitřních propojek a tuto kapitolu lze přeskočit.

Bude-li některý ze vstupů sloužit k měření napětí, je nutné změnit rozestavení vnitřních propojek. Nejprve je potřeba vysunout konektory a odejmout zadní kryt přístroje zatlačením západek / jazýčků na stranách přístroje. Nyní lze desku vysunout z pouzdra dozadu.



Špatné rozmístění propojek může způsobit poškození přístroje!

Při zasouvání desky do přístroje postupujte obezřetně, tak aby nedošlo k poškození propojovacích kolíků od klávesnice.

Proudové vstupy jsou určeny k měření proudu v rozmezí 0/4 – 20 mA. Napěťové vstupy jsou určeny k měření napětí v rozmezí +/-10 VDC.

Zapojením externího odporu v sérii lze měřit napětí až do 120 VDC (dodržujte prosím platné bezpečnostní normy). Vzorec pro výpočet sériového odporu je následující:

 $\mathbf{R} \left[\mathbf{k} \Omega \right] = \mathbf{3} \mathbf{x} \mathbf{U} \left[\mathbf{V} \right] - \mathbf{30}$

R = hodnota předřadného odporu U = měřené napětí

 <u>Příklad:</u>
 Měřené napětí = 100 V

 R = 3 x 100 - 30 = 270 kΩ

Měřené napětí se tak pomocí předřadného odporu zredukuje na 10V.

3. Obsluha a funkce přístroje

Pro ovládání přístroje se používají tři čelní tlačítka:



Jejich funkce závisí na provozním režimu indikace:

- Režim odměřování / zobrazení
- Nastavení parametrů
 - a.) základní parametry
 - b.) provozní parametry
- Teach (nastavení linearizace)

3.1. Režim odměřování / zobrazení

Změna režimu na	Postup
základní parametry	stiskněte ENTER a SET na 3 vteřiny
provozní parametry	stiskněte ENTER na 3 vteřiny
teach	stiskněte Cmd na 3 vteřiny

3.2. Volba a nastavení parametrů

3.2.1. Volba parametrů

Tlačítkem **ENTER** se listuje v menu. Stisknutím tlačítka **SET** se zobrazí hodnota příslušného parametru, dalším stisknutím tohoto tlačítka se již vyvolá změna nastavení parametru. Stisknutím tlačítka **ENTER** se uloží nová hodnota parametru a zároveň se přechází k následující položce menu.

3.2.2. Změna parametru

Číselné parametry: Nejnižší dekáda bliká. Krátkým stisknutím tlačítka SET se posune aktivní dekáda doleva. Dlouhým stisknutím tlačítka SET se hodnota dekády cyklicky mění od 0 do 9. Po uvolnění tlačítka je zachována nastavená hodnota dekády a přejde se k nastavení další dekády, bliká. Tento postup se opakuje až do nejvyšší dekády. Poté je možné znovu začít od nejnižší dekády. U nejvyšší dekády po 9 následuje -1 a znaménko minus.

3.2.3. Uložení nastavení

Stisknutím tlačítka **ENTER** dojde k uložení provedené změny, zároveň dojde k přepnutí do další položky menu.

V jakémkoliv okamžiku je možný návrat do odměřování stisknutím tlačítka ENTER na 3 s.

3.2.4. Time-out funkce

Funkce "time-out" automaticky uzavře aktivní úroveň menu, nedojde-li během 10-ti vteřin ke stisknutí libovolného tlačítka. V tomto případě nedojde k uložení změn, které nebyly potvrzeny tlačítkem **ENTER**.

3.3. Teach (linearizace)

Funkce Time-out je během Teach vypnutá.

Tlačítko	Funkce
	Přeruší jakýkoliv krok probíhající linearizace.
	Stejná funkce jako při změně parametrů.
*	Uloží nastavenou hodnotu a přejde k další položce linearizace.

3.4. Nastavení výchozích parametrů "Default"

Následující postup umožňuje obnovení výchozího nastavení parametrů, které je uvedeno v kapitole 4.



Dojde ke ztrátě aktuálního nastavení přístroje a je nutné znovu provést nastavení všech parametrů.

Postup:

- Vypněte přístroj odpojením napájecího napětí.
- Stiskněte tlačítko ENTER a držte ho stále stisknuté.
- Zapněte přístroj a uvolněte tlačítko ENTER.

3.5. Uzamknutí klávesnice

Je-li zámek klávesnice aktivní, pak je jakýkoliv vstup do menu podmíněn sekvenčním stisknutím tlačítek. Na displeji se v tomto případě zobrazí:

-	-	-	-	-	

Sekvence stisknutí tlačítek pro chráněný vstup do menu:



Po neúspěšném pokusu se po 10-ti vteřinách přístroj automaticky vrátí do režimu měření.

4. Nastavení přístroje

Přizpůsobení přístroje aplikaci vyžaduje nastavení základních a provozních parametrů. Nastavení základních parametrů ovlivňuje obsah provozních parametrů. Není-li například nastavena linearizace v základních parametrech, pak nejsou v provozních parametrech přístupné parametry P01_X/Y - P16_X/Y.

Menu	· ·	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
nnodE	Funkce přístroje		S inGLE
	jednokanálový provoz (pouze vstup A)	S inGLE	
	dvoukanálový provoz	duAL	
	součet (A + B)	ጸ ጊ ይ	
	rozdíl (A - B)	Я- Ь	
	poměr (A : B)	ጸ ዓ ዓ	
	násobení (A x B)	8 nn b	
שר יטאב	Jas displeje	20%, 40%, 60% 80% a 100%	100%
UPdREE	Aktualizace zobrazené hodnoty	0,050 - 5,999 vteřiny	0,300
CodE	Zámek klávesnice Uzamčení přístupu do menu (kap. 3.5.)		n 0
	přístup bez omezení	no	
	podmíněný přístup sekvencí tlačítek	ALL	
LinERr	Linearizace		n o
	bez linearizace *	no	
	nastavení linearizace v 1. kvadrantu (negativní hodn. jsou zobrazeny zrcadlově)	I-9U8	
	linearizace v plném rozsahu	4-9U8	
Ernd	Funkce tlačítka Cmd		oFF
	bez funkce	oFF	
	Tara funkce	oFFSEŁ	
	Teach funkce	FEUCH	
	Tara i Teach funkce	both	

4.1. Základní parametry

* v provozních parametrech nebudou nabízeny parametry pro linearizaci

4.2. Provozní parametry

4.2.1. Jednokanálový režim

Menu	-	Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
1 nPut A	Měřící rozsah vstupu A		li ni
	Napětí +/- 10 V	In U	
	Proud 0 - 20 mA	0, n	
	Proud 4 - 20 mA	in i 4	
St8ct8	Počáteční hodnota	-99999	0
	hodnota zobrazená na displeji při vstupním signálu 0 V, 0 mA případně 4 mA.	99999	
End A	Konečná hodnota hodnota zobrazená na displeji při vstupním	-99999	100
	signálu 10 V nebo 20 mA.	99999	
dPo, A	Desetinná tečka poloha desetinné tečky na displeji	000000	0.0000.0
	000000 = bez desetinné tečky	0.00000	
FILEFI	Filtr měření počet měřících cyklů		oFF
	bez průměrování	oFF	
	průměrná hodnota z 2, 4, 8, 16 měření	2, 4, 8, 16	
OFFSA	Offset posun nulové hodnoty jen při aktivní funkci Tara	-99999 99999	0

4.2.2. Dvoukanálový režim



Stisknutím tlačítka SET se přepíná zobrazení hodnoty vstupu A a vstupu B. Každému vstupu je přiřazen jeden signalizační LED segment v první číslici (viz obrázek).

Menu		Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
י ה9טל ש	Měřící rozsah vstupu B		in iÖ
	Napětí +/- 10 V	In U	
	Proud 0 - 20 mA	in i()	
	Proud 4 - 20 mA	in i4	
StArtb	Počáteční hodnota hodnota zobrazená na displeji při vstupním signálu 0 V, 0 mA případně 4 mA.	-99999 99999	0
End b	Konečná hodnota hodnota zobrazená na displeji při vstupním signálu 10 V nebo 20 mA.	-99999 99999	100

dPo, b	Desetinná tečka poloha desetinné tečky na displeji 000000 = bez desetinné tečky	000000 0.00000	00000.0
Filt b	Filtr měření počet měřících cyklů		off
	bez průměrování	oFF	
	průměrná hodnota z 2, 4, 8, 16 měření	2, 4, 8, 16	
OFFSb	Offset posun nulové hodnoty jen při aktivní funkci Tara	-99999 99999	0

4.2.3. Matematické režimy [A + B], [A - B], [A : B], [A x B]

Stisknutím tlačítka SET se přepíná zobrazení hodnoty vstupu A, vstupu B a výsledku zvolené matematické operace.



Na displeji je zobrazena hodnota vstupu A. Svítí horní LED segment u první číslice.

Na displeji je zobrazena hodnota vstupu B. Svítí dolní LED segment u první číslice.

Na displeji je zobrazena hodnota výsledku. Nesvítí žádný LED segment u první číslice.

Výsledek matematické operace může být pomocí následujících parametrů dále upraven.

Menu		Rozsah nastavení	Výchozí nastavení
nn FAc	Proporcionální hodnota výsledek je touto hodnotou vynásoben	-10000 10000	1000
d FAc	Reciproká hodnota výsledek je touto hodnotou vydělen	1 99999	1000
P FAc	Přídavná hodnota tato hodnota je připočtena k výsledku	-99999 99999	0
dРо, Б	Desetinná tečka poloha desetinné tečky u výsledné hodnoty 000000 = bez desetinné tečky	000000 0.00000	000000

Vzorec:

zobrazená hodnota = výsledek zvolené operace	x	m_Fac d Fac	+/-	P_Fac
--	---	----------------	-----	-------

5. Další funkce

5.1. Tara / Offset

Funkce se aktivuje nastavením parametru "Cmd" na "oFFSEt" nebo "both". Je-li funkce Tara aktivní, pak se při každém stisknutí tlačítka "Cmd" převede aktuálně zobrazená hodnota na displeji do parametru "Offset" a na displeji se tak zobrazí nulová hodnota.

5.2. Linearizace

Tato funkce umožňuje převést nelineární vstup na lineární nebo obráceně. K dispozici je 16 bodů, mezi sousedními body je vždy použita lineární interpolace.

V místech se silným zakřivením použijte co nejvíce bodů, naopak v místech s mírným zakřivením jich použijte co nejméně.

Aby se zobrazily následující parametry, je nutné nastavit parametr "Linearizace" na hodnotu "1-quA" nebo "4-quA".

Parametry P01_x až P16_x představují hodnoty, které by se bez použití linearizace objevily na displeji. Parametry P01_y to P16_y jsou hodnoty, které budou zobrazeny místo odpovídajících _x hodnot.

- Z důvodů konzistence linearizace musí být hodnoty X vzrůstající tedy: P01_X < P02_X < ... < P15_X < P16_X.
- Rozsah hodnot parametrů P01_x, P01_y,..., P16_x, P16_y je -199999 ... 999999
- Pro naměřené hodnoty menší než P01_x, je na displeji zobrazeno P01_y
- Pro naměřené hodnoty větší než P16_x, je na displeji zobrazeno P16_y.



*) zrcadlové zobrazení 1. kvadrantu

5.3. Manuální zadání linearizačních bodů / Teach funkce

Jednotlivé body mohou být zadány bod po bodu. To znamená zadání všech hodnot P01_x až P16_x a P01_y až P16_y prostřednictví klávesnice.

Uživatel během manuálního zadání musí dbát na posloupnost hodnot P01_X až P16_X, tedy že P01_X < P02_X < ... < P15_X < P16_X. Automatická kontrola prostřednictvím indikace není možná.

Ve většině případů je ale jednodušší využít funkci TEACH. V tomto případě se postupně pohybuje snímačem a v požadovaných bodech se pomocí klávesnice zapíše odpovídající zobrazená hodnota.

Postup pro funkci Teach:

- Nastavte odpovídající typ linearizace v základních parametrech.
- Stiskněte tlačítko "Cmd" na 3 vteřiny, dokud se na displeji nezobrazí "tEACh". Ke spuštění TEACH funkce stiskněte ještě jednou tlačítko "Cmd" během následujících 10 vteřin. Na displeji se zobrazí "P01_X".
- Nejprve jsou všechny hodnoty P01_X až P16_Y automaticky přepsány na výchozí. Výchozí hodnota pro "P01_X" a "P01_Y" je -199999, pro ostatní hodnoty je 999999.
- Stiskněte ještě jednou tlačítko "Cmd" pro zobrazení aktuální polohy snímače. Poté nastavte snímač do první polohy linearizace.
- Stiskněte znovu tlačítko "Cmd". Aktuální poloha snímače bude uložena do parametru P01_x. Na 1 vteřinu se na displeji zobrazí "P01_y " a pak se na displeji opět zobrazí uložená hodnota P01_x.
- Tuto hodnotu můžete nyní libovolně změnit jako při zadávání parametrů, vytvoříte tak požadovanou hodnotu P01_y.
- Dalším stisknutím tlačítka "Cmd" tuto hodnotu uložíte do parametru P01_y. Přístroj automaticky přejde k dalšímu bodu linearizace P02_x.
- Po zadání poslední hodnoty P16_x/y začne rutina znovu od výchozího bodu P01_x. Nyní můžete postupně jednotlivé body zkontrolovat, popřípadě je opravit.
- K ukončení funkce TEACH stiskněte tlačítko "ENTER" na 2 vteřiny. Na displeji se po dobu 2 vteřin zobrazí "StOP" a přístroj se vrátí do odměřování. Zároveň se uloží jednotlivé body linearizace.
 - Přístroj automaticky kontroluje posloupnost x-hodnot. Každá další hodnota musí být větší než předchozí. Při nedodržení této podmínky se jako varovný signál rozblikají desetinné tečky displeje. Uložení této hodnoty tlačítkem "Cmd" není možné - na displeji se zobrazí "E.r.r.-.L.O."
- Funkci TEACH je možné kdykoliv ukončit dvěma způsoby:
 - 1. Stiskněte tlačítko "ENTER" na dvě vteřiny. Na displeji se krátce zobrazí "StOP" a indikace přejde do běžného provozu.
 - 2. Jednoduše nedělejte nic. Po 10 vteřinách přejde indikace sama do běžného provozu odměřování.
 - V obou případech nedojde k uložení (ke změně) hodnot P01_X až P16_Y.

5.4. Hlídání měřícího rozsahu

Přístroj hlídá automaticky měřící rozsah u obou analogových vstupů.

<u>Overflow</u>: vstupní analogová hodnota je vyšší než +10,2 V nebo +20,4 mA <u>Underflow</u>: vstupní analogová hodnota je nižší než -10,2 V nebo -0,4 mA

Chybové hlášení	Vstup A	Vstup B
ILo	Underflow	v pořádku
 H ,	Overflow	v pořádku
210	v pořádku	Underflow
581	v pořádku	Overflow
16260	Underflow	Underflow
14.210	Overflow	Underflow
120241	Underflow	Overflow
1H' 5H'	Overflow	Overflow

6. Technická příloha

6.1. Rozměry



Výřez v panelu: 91 x 44 mm

6.2. Technické údaje

Napájecí napětí AC	: 115/230 V (+/- 12.5 %)		
AC příkon	: 7.5 VA		
Napájecí napětí DC	: 24 V (17 – 30 V), zvlnění < 10%		
Proudový odběr (bez snímače)	:18 V: 110 mA, 24 V: 90 mA, 30 V: 80 mA		
Napájecí napětí pro snímač	: 24 VDC, +/- 15%, 100 mA		
Dva analogové vstupy	: +/- 10 V, 0 (4) - 20 mA		
Vstupní odpor	: měření proudu Ri = 100 Ohm		
	měření napětí Ri = 30 kOhm)		
Rozlišení	. 14 bitů (13 bitů + znaménko)		
Přesnost	: +/- 0,1%		
Minimální odezva	: 50 msec		
Rozsah teplot	: Provozní: 0° - 45°C		
	Skladovací: -25° - +70°C		
Pouzdro	: Norly UL94 – V-0		
Displej	: 6 dekád, LED, červený, 15 mm		
Stupeň krytí	: zepředu IP65, zezadu IP20		
Svorkovnice	: signálová část max. 1.5 mm²		
	AC napájení max. 2.5 mm²		
Konformita a normy	: EMC 2004/108/EC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3		
	LV 2006/95/EC: EN 61010-1		

6.3. Skutečné nastavení přístroje

Datum:		Software:		
Jméno:		Sériové číslo:		
Základní parametry:				
	Funkce přístroje:		Zámek klávesnice:	
	Jas displeje:		Linearizace:	
	Aktualizace hodnoty:		Funkce Cmd:	
			-	

Analogové vstupy:		Vstup A	Vstup B
Měříc Počát	í rozsah: eční hodnota:		
Koned Deset	čná hodnota:		
Filtr m Offset	něření:		
			1
Svázané režimy:			

(A+B, A-B, A:B, AxB)	Proporcionální h.: Reciproká hodnota: Přídavná hodnota: Desetinná tečka:	

Linearizace:				
P1(x):	P1(y):	P9(x):	P9(y):	
P2(x):	P2(y):	P10(x):	P10(y):	
P3(x):	P3(y):	P11(x):	P11(y):	
P4(x):	P4(y):	P12(x):	P12(y):	
P5(x):	P5(y):	P13(x):	P13(y):	
P6(x):	P6(y):	P14(x):	P14(y):	
P7(x):	P7(y):	P15(x):	P15(y):	
P8(x):	P8(y):	P16(x):	P16(y):	